eLightbars.pl
e-mail: redakcja@elightbars.pl
#:FSV/1/11/2017

eLightbars.pl

Instrukcja obsługi FSV AS422/6S Polonia w Opel Astra Policja 2017

Mikrofon

Przycisk [OFF] służy do dezaktywacji wszystkich działających funkcji.

Przycisk aktywuje funkcję [PA] – megafon.

Przycisk aktywuje sygnał dźwiękowy + niebieską sygnalizacje świetlną:

1. •WILK
2. •PIES
3. •FAST WAIL
4. •HI-LO
5. •sygnały wyłączone
6. •WILK

Przycisk aktywuje funkcję [AH] – sygnał klaksonu HORN

Przycisk aktywuje czerwoną lampę ostrzegawczą do pilotowania.

Przycisk aktywuje niebieskie oświetlenie ostrzegawcze.

Przycisk aktywuje boczne oświetlenie robocze – białe.

1. •Lewa lampa robocza
2. •Prawa lampa robocza
3. •Lewa i prawa lampa robocza

Przycisk aktywuje przednie oświetlenie robocze-białe.

Przycisk aktywuje tylne oświetlenie wnętrza pojazdu – nad tylnymi fotelami pojazdu.

Przycisk na lampie włącza i wyłącza dodatkowe oświetlenie wnętrza znajdujące się za przednimi osłonami przeciwsłonecznymi.

Przycisk sterujący zasilaniem pilota znajduje się w schowku przed przednim fotelem pasażera.